



Montage:
Im Armaturenbereich des
Fahrzeugs

1. Tastendruck im Fahrzeug
 2. KM-Stand und KFZ-Nr. per Funk
- Tankfreigabe



Tanken mit Transponder
auch möglich

Die komfortable KM-Funkbox im Armaturenbereich überträgt auf Tastendruck den aktuellen KM-Stand und die Fahrzeug – Nummer an das Tankterminal. Gleichzeitig werden die zugeordneten Produkte für dieses KFZ zum Tanken freigeschaltet. z.B. Diesel, AdBlue und Motoren-Öl.